

CL-4 组装说明（MG996R 舵机版）



安装完整的一套 CL-4 子需准备这些配件，数量分别如下：

- 1.底部折弯件 1个
- 2.大圆孔侧边 1个
- 3.舵盘安装指 1个
- 4.固定指 2个
- 5.舵盘 1个
- 6.轴承 1个
- 7.10mm 单通/双通铜柱 4个
- 8.M3*8 内六角螺丝 4个
- 9.M3*6 内六角螺丝 7个
- 10.M3*6 平头螺丝 4个
- 11.M4*10 螺丝 1个
- 12.M4 螺帽 2个
- 13.M3 六角扳手 1个
- 14.舵机 1个
- 15.M4 垫片 3个
- 16.M3 垫片若干
- 17.M3 螺帽若干

安装指南


准备齐全上述结构件、五金螺丝配件下面进入安装环节
爪子的底部







安装舵机



舵机与爪子底座连接



舵机与爪子底座连接



另一侧是完全一样的哦~! 之后就组装完了!